

SLIDE DISTANCE REGULATOR

(スライド・ディスタンス・レギュレーター)

円状のストラップが縫い付けられた長いストラップ




2つのバックループ

取付方法

始めに、アームプーリーケーブルのガイドボートのリングから取り外します。①②円状のストラップをガイドボートのリングに導入します。

③④円状のストラップを開き、長いロープと短いロープの両方を通します。

⑤⑥ロープがピンと張るまで引っ張ります。ガイドボートのリングとストラップに捻じれがないことを確認して下さい。



SLIDE DISTANCE REGULATORを使用した種目



タワーへのバックループの取付方法

① タワーと SLIDE DISTANCE REGULATORの間にケーブルやピン、プーリーなど物がないことを確認して下さい。②一つのバックループを開き、できるだけ低い位置に配置して下さい。ディテンドピンがある場合、バックループはディテンド

ピンとタワーの間に位置します。③バックループの後方のスロットにロープの短い方を通し、その後、前方のスロットにも通してロープを引きます。④次に、ガイドボートを希望の位置に配置できるようにロープを引きます。



③図のように輪を作り、スロットを通します。④ロープの長い方をガイドボートの下から通し、レールベースの上に置きます。⑤前述のようにロープを取り付けます。注：ロープを捻じったり、ヒンジに挟まないよう注意して下さい。

⑥次に、ガイドボートを希望の位置に配置できるようにロープを引きます。バックループはガイドボートをしっかりと固定していることをあなたの手で確認して下さい。



レールベースへのバックループの取付方法

①邪魔にならないようにガイドボートを上げ、バックループを図のように床に置きます。②バックループをレールベースに巻き付けます。



準備完了

バックループを通るストラップの長さを調整して可動範囲を増減させていきます。

注：SLIDE DISTANCE REGULATORが何らかの形で損傷された場合には、直ちに使用を中止して下さい